



ACCEL[®] III

ACCÉLÉRATEUR MANUEL*

Ce système d'accélérateur au volant comporte deux manettes situées de part et d'autre du volant offrant une conduite douce et ergonomique.



SÉCURITÉ

- Activation du système sur demande au démarrage.
- Coupure de l'accélération au freinage.
- Mise en sécurité de la pédale d'accélérateur.

MODE DE CONDUITE

Cette commande vous permet au démarrage de sélectionner le mode de conduite « traditionnel » ou « manuel ».

CONFORMITÉ

- Conforme aux directives 72/245/CE à 95/54/CE.
- Conforme au règlement ECE 10R02.

*S'installe sur tout véhicule en boîte automatique doté d'une pédale d'accélérateur électronique.



- 1 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
- 2 MANETTE D'ACCÉLÉRATION
- 3 STOPDIS : FREIN MANUEL EN COMPLÉMENT D'ACCEL III



L'électronique au service de l'automobile



ACCEL BIKE

ACCÉLÉRATEUR ET FREINAGE MANUELS*

Commande 2 en 1 qui réalise une accélération et un freinage manuel. L'accélération est mise en œuvre par une poignée de type tournante placée à l'extrémité de la commande de frein.

- Tournez pour accélérer
- Poussez pour freiner



OPTION

Se place à droite ou à gauche du volant.

MODE DE CONDUITE

Cette commande vous permet au démarrage de sélectionner le mode de conduite « traditionnel » ou « manuel ».

SÉCURITÉ

- Activation du système sur demande au démarrage.
- Coupure de l'accélération au freinage.
- Mise en sécurité de la pédale d'accélérateur.

*S'installe sur tout véhicule en boîte automatique doté d'une pédale d'accélérateur électronique.



1

2

3

- 1 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
- 2 ACCEL BIKE
- 3 EN OPTION : JOYDIS, MINI JOYSTICK PILOTANT JUSQU'À 7 FONCTIONS



L'électronique au service de l'automobile



STOPDIS

FREINAGE MANUEL*

Freinage manuel réalisé par poussée horizontale sur la commande.

OPTION

Montage à droite ou à gauche du volant.

SÉCURITÉ

- Commande rigide.
- Permet l'utilisation de la pédale d'origine.

CONFORMITÉ

- Validation UTAC 14/04571



Validation
UTAC 14/04571



1 STOPDIS

1



L'électronique au service de l'automobile



COMDIS®

COMMANDES CENTRALISÉES AU VOLANT

Boule multifonctions, fixe sur le volant, qui actionne les commandes :

- Eclairage (feux de croisement et feux de route)
 - Essuie-glace
 - Clignotants
 - Avertisseur sonore
- (jusqu'à 12 fonctions).



OPTION

Support pivotant à clipsage rapide.

SÉCURITÉ

- Agréments constructeurs.
- Commandes d'origine active.
- Compatible avec les véhicules multiplexés.
- Système intelligent « Plug & Drive® » réalisé grâce à la technologie Octopus®, propriété de Sojadis.



1

1 COMDIS

2 SUPPORT À CLIPSAGE RAPIDE

2



L'électronique au service de l'automobile



LEFTDIS

ACCÉLÉRATEUR PIED GAUCHE*

Système électronique permettant d'ajouter une pédale d'accélération au pied gauche.

SÉCURITÉ

- Coupure de l'accélération au freinage.
- Mise en sécurité de la pédale d'accélérateur de droite.



Retour en configuration d'origine à chaque arrêt du moteur.

MODE DE CONDUITE

Cette commande vous permet au démarrage de sélectionner le mode de conduite « traditionnel » ou « manuel ».



- 1 SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
- 2 LEFTDIS
- 3 PÉDALE À DÉMONTAGE RAPIDE



L'électronique au service de l'automobile